

Ten produkt powinien być zawsze podłączony do zaworu odcinającego i nie powinien być pozostawiony pod ciśnieniem, kiedy nie jest używany.

